


AyenseWorks Tüm Modüller



Rutin işlere daha az, mühendisliğe daha fazla zaman ayırın.

	Sac Açınım		Nesting Yerleşim		Teknik Resim		Abkant Büküm
	Otomatik Kodlama		Maliyet Hesaplama		Profil Hesabı		Malzeme Listesi
	Dışarı Aktar		Özel Özellikler		Barkod Üretimi		K Faktörü
	RAL Kodları		Dosya Bilgileri		Standart Bilgiler		Dosya İndeksleme
	Nerede Kullanıldı?		Dosya Konumunu Aç		Ortak Database		Hazır Makrolar
	Yapılacaklar Listesi		Duyurular		Lisans		Güncellemeler
	Destek		Hakkında				



Sac Açınım



Montajdan toplu sac açınımına

- Tek parçadan, montajdan veya klasörden sac açınımlarını topluca hazırlayın.
- DWG ve DXF çıktıları parça önizlemeleriyle canlı listeden takip edin.
- Parça adını, malzemesini, kalınlığını ve adedini düzenleyin.
- Değişiklikleri çıktı dosyalarına ve klasör düzenine anında yansıtın.
- Parça üzeri markalama seçeneklerini kullanın.
- Açınımları nestinge gönderin, teknik resim ve üretim raporlarını oluşturun.

Ayense Works - Sac Açınımları

Çıktı dosyaları ve klasör düzeni güncellenir. Kaynak SOLIDWORKS dosyası değişmez.




Sac Açınım / Parça Düzenleyici



Açınım üzerinde düzenleme

- Canlı listedeki parçayı düzenleyicide açın.
- Kesim ve markalama geometrisini düzenleyin.
- Parça üzerine not ve yazı ekleyin.
- Çizim araçlarıyla çizgi, dikdörtgen, daire ve yeni geometriler oluşturun.
- Ölçüm, otomatik yakalama ve geri alma araçlarından yararlanın.
- Kaydettiğiniz değişikliklerle açınım çıktısını ve raporları güncelleyin.



Kaydetme sırasında önceki çıktı yedeklenir. Kaynak SOLIDWORKS dosyası değişmez.




Nesting Yerleşim



Plaka üzerinde kontrollü yerleşim

- SOLIDWORKS parçalarını veya DWG/DXF çizimlerini kataloğa alın.
- Malzeme, kalınlık ve adet bilgilerine göre yerleşim hazırlayın.
- Stok plaka kartlarını ve kesim mesafelerini belirleyin.
- Adede göre veya plakaya sığıdığı kadar yerleşim yapın.
- Parçaları taşıyın, döndürün ve plaka bazında fireyi inceleyin.
- DWG, DXF ve PDF çıktıları alın. Projenizi kaydedip yeniden açın.






Teknik Resim



Kendi şablonunuzla teknik resim

- Montaj, parça, sac levha ve profil için ayrı şablonlar oluşturun.
- Kendi antetinizi ve teknik resim şablonunuzu seçin.
- Görünüşleri ekleyin, yerlerini ve boyutlarını düzenleyin.
- Ölçülendirme, tablo, not ve görünüş seçeneklerini belirleyin.
- Büküm tablosunu antete hizalayın.
- Sac açınımlarıyla birlikte teknik resimleri ve PDF çıktılarını hazırlayın.







Abkant Büküm



- Parçayı SOLIDWORKS'ten getirip büküm sırasını, açılarını ve yönlerini düzenleyin.
- Büküm hareketlerini 3B simülasyonda inceleyin ve videoya kaydedin.

- Makine ölçülerini ön ve yan görünüş üzerinden kendi tezgâhınıza göre belirleyin.
- Üst bıçak ve alt kalıp seçin. Çalışmanızı kaydedip daha sonra devam edin.



Beta sürüm. Geometrik simülasyon, tezgâhta üretim doğrulamasının yerini tutmaz.





Abkant / Bıçak ve Kalıp Kütüphanesi



- Kütüphaneden üst bıçak ve alt kalıp seçin, sık kullandıklarınızı favorilere ekleyin.
- Kendi takımlarınızı SOLIDWORKS parçası (.SLDPRT), DWG veya DXF olarak içeri aktarın.

- Özel takımlarınızı düzenleyin, kopyalayın ve kütüphanede saklayın.
- Takım ölçülerini inceleyin ve seçtiğiniz takımı büküm çalışmanızda kullanın.



İçe aktardığınız takımın ölçülerini, kesitini ve yönünü kullanmadan önce doğrulayın.



Maliyet Hesaplama



Parça ve montaj maliyetleri

- Maliyet çalışma alanında parça ve montajları adetleriyle birlikte inceleyin.
- Malzeme ve işçilik kalemlerini aynı maliyet yapısında değerlendirin.
- Birim maliyetleri ve toplam tutarları parça ve montaj bazında takip edin.
- Hammadde fiyatları ve işçilik türleriyle maliyet verilerini düzenleyin.

Ayense Works - Maliyet Hesaplama — Kaynaklı Gövde — Maliyet Çalışması

Kaydet

Aç

Parça/Montaj Getir

Parçaları Yenile

Rapor

Hammadde Fiyatları

Fiyatları Uygula

İşçilik Türleri

Ayarlar

Ara

Tümü

☐ Fiyatı / kuru eksik

Filtreleri Temizle

Toplam para birimi TRY

Montaj / Parça adı	Malzemesi	Türü	Adet	Toplam adet	Birim maliyet	Döviz	Toplam maliyet	Brüt kg / adet	kg fiyatı	İşçilik
ANA MONTAJ		Manuel	1	1	7.634,00	TRY	7.634,00			
Kaynaklı Montaj A		Manuel	2	2	3.037,00	TRY	6.074,00			
ST37 Bağlantı Plakası	ST37	Sac	4	8	15,00	USD	120,00	2		
Sarf Malzemeler		Manuel	1	2	12,00	TRY	24,00			
Kaynaklı Montaj B		Manuel	3	3	520,00	TRY	1.560,00			
ST37 Bağlantı Plakası	ST37	Sac	2	6	5,00	USD	30,00	2		
+										

Genel toplam: 7.634,00 TRY 7 satır

Parça/Montaj Getir ile başlayın veya + ile elle kalem ekleyin.



Profil Hesabı



Stok boylarından kesim planına

- Kesimleri montajdan getirin, elle girin veya Excel'den yapıştırın.
- Profil türünü, kesim boylarını ve adetleri düzenleyin.
- Stok kartlarını ve testere payını belirleyin.
- Gerekli stok boylarını, kesim sırasını ve fireyi hesaplayın.
- Görsel kesim planını inceleyin ve PDF raporu alın.

Ayense Works - Profil Hesabı

Kaydet • Proje Aç Montajdan Getir Profil Ata Başlat İptal Stok Kartları Ayarlar

15 Kesim 1 Profil 4 Boy % 8,00 Fire

☐ Kesim Listesi 4 satır • 0 profil bekliyor

No	Boy (mm) *	Adet *	Profil *	Not *
1	752	2	42.4x2	PLATFORM KORKULUK • P1
2	6000	1	42.4x2	PLATFORM KORKULUK • P4
3	5744	1	42.4x2	PLATFORM KORKULUK • P3
4	800	11	42.4x2	PLATFORM KORKULUK • P2

+

Kesim Planı 1 profil • 4 tam boy Göster Gizle

42.4x2 • AISI 304L
6000 mm • 4 tam boy • 15 kesim • Fire %8

Boy 1 Kullanılan 6.000,0 mm • Kalan 0,0 mm • Fire %0
P4 - 6000 mm

Boy 2 Kullanılan 5.744,0 mm • Kalan 256,0 mm • Fire %4,27
P3 - 5744 mm Fire 256

Boy 3 Kullanılan 5.618,0 mm • Kalan 382,0 mm • Fire %6,37
P2 - 800 mm P2 - 800 mm P2 - 800 mm P2 - 800 mm P2 - 800 mm P2 - 800 mm P2 - 800 mm Fire 382

Boy 4 Kullanılan 4.719,0 mm • Kalan 1.281,0 mm • Fire %21,35
P2 - 800 mm P2 - 800 mm P2 - 800 mm P2 - 800 mm P1 - 752 mm P1 - 752 mm Fire 1.281

4 tam boy ile hesap tamamlandı.



Malzeme Listesi



Montaj bilgileri tek listede

- Montajı üst öğeler, tüm parçalar veya girintili ağaç olarak listeleyin.
- Yalnızca sac parçaları gösterecek şekilde filtreleyin.
- Seçili parçaların malzemelerini topluca değiştirip SOLIDWORKS modellerine uygulayın.
- Liste sütunlarını ihtiyacınıza göre özelleştirin.
- Adetleri ve özel özellikleri aynı listede takip edin.
- Excel ve PDF raporları oluşturun, CSV ve XML olarak dışarı aktarın.

Ayense Works - Malzeme Listesi					
Kaydet	Başlat	Sadece sac parçaları göster	Liste yapısı	Girintili	Malzeme değiştir
SR-100_MAIN_ASSEMBLY					
☐	No	Malzeme Adı	Açıklaması	Montaj Adeti	Malzeme
	0	SR-100_MAIN_ASSEMBLY		1	
☐	1	B18.3.4M - 5 x 0.8 x 8 SBHCS --N		1	
☐	2	SR-01-001_BASE_PLATE		1	AISI 304
☐	3	SR-01-002_REAR_PANEL		1	AISI 304
☐	4	SR-01-003_SIDE_PANEL_VENTED		2	AISI 304
☐	5	SR-01-004_TOP_COVER		1	AISI 304
☐	6	SR-01-005_FRONT_DOOR		1	AISI 304
☐	7	SR-01-006_DOOR_WINDOW_BEZEL		1	AISI 304
☐	8	SR-01-008_INTERNAL_MTG_RAIL		4	AISI 304
☐	9	SR-01-009_PERFORATED_SHELF		5	AISI 304
	10	SR-200_LOCK_SUB_ASSEMBLY		1	
☐	10.1	SR-02-001_LOCK_HOUSING		1	AISI 304
☐	10.2	SR-02-002_RETAINING_RING		1	AISI 304

✓ 15 satır oluşturuldu

15 / 15 satır · 0 seçili parça



Dışarı Aktar



Seçili belgeleri toplu dışarı aktarma

- Montajı tarayıp parçaları, alt montajları ve ilişkili teknik resimleri tek listede görün.
- Aktarılabacak belgeleri ağaç yapısından seçin.
- Parça, montaj ve teknik resim gruplarını ayrı ayrı veya topluca dışarı aktarın.
- Her belge türü için kullanacağınız çıktı formatlarını belirleyin.
- Teknik resimleri model referanslarıyla eşleştirin.
- Hazırlık ve aktarım durumunu listeden takip edin.

Ayense Works - Dışarı Aktar

Tara

Toplu Aktar

Durdur

Ayarlar

Profilleri Getir

Profillere Numara Ver

13 parça • 2 montaj • 4 teknik resim

Parça

Parçaları seç

Aktar

Montaj

Montajları seç

Aktar

Teknik Resim

Resimleri seç

Aktar

Teknik resimler dosya adıyla değil, model referanslarıyla eşleştirildi. Aynı belge/konfigürasyon bir kez dışarı aktarılır.

19 belge seçili • 13 çıktı

No	Belge	Tür	Malzeme	Durum
1	SR-100_MAIN_ASSEMBLY	Montaj	—	Hazır
1.1	SR-01-005_FRONT_DOOR	Parça	AISI 304	Hazır
1.2	SR-01-001_BASE_PLATE	Parça	AISI 304	Hazır
1.3	SR-01-003_SIDE_PANEL_VENTED	Parça	AISI 304	Hazır
1.4	SR-01-002_REAR_PANEL	Parça	AISI 304	Hazır
1.4.T1	SR-01-002_REAR_PANEL (1)	Teknik Resim	—	Hazır
1.4.T2	SR-01-002_REAR_PANEL	Teknik Resim	—	Hazır
1.5	SR-01-004_TOP_COVER	Parça	AISI 304	Hazır
1.6	SR-01-009_PERFORATED_SHELF	Parça	AISI 304	Hazır
1.7	SR-200_LOCK_SUB_ASSEMBLY	Montaj	—	Hazır
1.7.1	SR-02-001_LOCK_HOUSING	Parça	AISI 304	Hazır
1.7.1.T1	SR-02-001_LOCK_HOUSING (1)	Teknik Resim	—	Hazır
1.7.1.T2	SR-02-001_LOCK_HOUSING	Teknik Resim	—	Hazır
1.7.2	SR-02-002_RETAINING_RING	Parça	AISI 304	Hazır
1.7.3	SR-02-003_ACTUATOR_ROD	Parça	AISI 304	Hazır
1.7.4	SR-02-004_COMPRESSION_SPRING	Parça	AISI 304	Hazır
1.8	SR-01-006_DOOR_WINDOW_BEZEL	Parça	AISI 304	Hazır

Tarama tamamlandı. Formatları ve belgeleri seçip Başlat'a basın.



Dışarı Aktar / Ayarlar



Belge türüne göre çıktı ayarları

- Çıktıların kaydedileceği konumu ve ana klasör adını belirleyin.
- Parça, montaj ve teknik resim için farklı formatlar seçin.
- Aynı belge türü için birden fazla çıktı formatını işaretleyin.
- Parça ve montajlarda STEP, IGES, Parasolid ve STL gibi formatları kullanın.
- Teknik resimlerde DWG, DXF, PDF, eDrawings veya JPG çıktıları seçin.
- Aktarım tercihlerinizi ayarlardan kaydedin.

Ayense Works - Dışa Aktarma Ayarları

Kayıt konumu
C:\Users\Ayense\Desktop Gözet

Çıktı klasör adı EXPORT[{TARİH}]_{SAAT} Ana Klasör Adını Düzenle

Çıktı formatları

Parça Temizle

- ☒ .x_t Parasolid
- ☐ .x_b Parasolid Binary
- ☐ .igs IGES
- ☐ .step STEP
- ☐ .ifc Industry Foundation Classes
- ☐ .wrl VRML
- ☐ .stl Stereolithography
- ☐ .eprt eDrawings
- ☐ .cgr CATIA Graphics
- ☐ .prt ProE / Creo Part
- ☐ .pdf Adobe Portable Document Format
- ☐ .psd Adobe Photoshop
- ☐ .ai Adobe Illustrator
- ☐ .jpg JPEG

Montaj Temizle

- ☐ .x_t Parasolid
- ☐ .x_b Parasolid Binary
- ☐ .igs IGES
- ☐ .step STEP
- ☐ .ifc Industry Foundation Classes
- ☐ .stl Stereolithography
- ☐ .wrl VRML
- ☐ .easm eDrawings
- ☐ .cgr CATIA Graphics
- ☐ .asm ProE / Creo Assembly
- ☐ .pdf Adobe Portable Document Format
- ☐ .psd Adobe Photoshop
- ☐ .ai Adobe Illustrator
- ☐ .jpg JPEG

Teknik Resim Temizle

- ☐ .dxf Drawing Exchange Format
- ☐ .dwg AutoCAD Drawing
- ☐ .edrw eDrawings
- ☐ .pdf Adobe Portable Document Format
- ☐ .psd Adobe Photoshop
- ☐ .ai Adobe Illustrator
- ☐ .jpg JPEG

Vazgeç Ayarları kaydet



Özel Özellikler



Belge bilgilerinde ortak düzen

- Özellik listenizi içeri aktarın veya dışarı aktararak tekrar kullanın.
- Parça, montaj ve teknik resimlere bilgileri topluca uygulayın.
- Mevcut özellikleri koruyup yalnızca listedeki alanları güncelleyin.
- İsterseniz mevcut özel özellikleri temizleyip hazırladığınız listeyi yeniden yazın.
- Malzeme ve ağırlık gibi değerleri SOLIDWORKS bilgilerine bağlayın.

Ayense Works - Özel Özellik Yöneticisi

15 açık belge

Hedef belgeler

Parça
SLDPRT

Montaj
SLDASM

Teknik Resim
SLDDRW

Yazma modu

Koru ve güncelle
Yalnız listedeki adları değiştirir

Temizle ve yeniden yaz
Önce mevcut özellikleri siler

Özellik listesi 6 satır

İçeri aktar

Dışa aktar

No	Özellik Adı	Değer / SOLIDWORKS Bağlantısı
1	Çizen	Kubilay Onur Kaplan
2	Kontrol	Kubilay Onur Kaplan
3	Onay	Kubilay Onur Kaplan
4	Proje	Ayense Works
5	Malzeme	SW-Material
6	Ağırlık	SW-Mass
+		

Liste boş. Yeni satır ekleyerek başlayın.

Ekle / Güncelle



- Ürün kodundan Code 128 barkod oluşturun.
- Bağlantı veya metin için QR kod hazırlayın.
- Etiket ölçülerini, açıklamasını ve görünümünü düzenleyin.
- Etiketleri arşivleyin, kopyalayın ve favorilere ekleyin.
- Tek etiketi aktarın veya seçili etiketleri toplu PDF ve baskı düzenine alın.






RAL Kodları



RAL renkleri modelinizde

- RAL kataloğunda kodla arama yapın ve renk gruplarını filtreleyin.
- Sık kullandığınız renkleri favorilere ekleyin.
- Seçtiğiniz rengi parçaya uygulayın veya modelin üzerine sürükleyin.
- Özel özellik yazımı açıkken RAL kodunu parçanın özel özelliklerine otomatik yazdırın.
- Dosya ve konfigürasyon kapsamını belirleyin.



Ekrandaki renkler yaklaşık gösterimdir. Fiziksel RAL numunesinin yerini tutmaz.



Dosya Bilgileri



Aktif belgenin teknik bilgileri

- Dosya bilgilerini ve konfigürasyonları tek ekranda inceleyin.
- Özel özelliklerin ifadelerini ve değerlendirilmiş değerlerini birlikte görün.
- Kesim listesinde ölçü, kalınlık, malzeme ve ağırlık bilgilerine ulaşın.
- Belgedeki tabloları inceleyin ve arama yapın.
- Bilgileri Excel'e aktarın veya dosyanın bulunduğu klasörü açın.

Ayense Works - Dosya Bilgileri

Yenile

Excel'e Aktar

Klasörde Göster

SR-01-001_BASE_PLATE

Dosya Bilgileri

Konfigürasyonlar

Özel Özellikler

Kesim Listesi

Tablolar

Kesim Listesi 18 kayıt

Sheet<1>

Özellik Adı	Tip	Değer / Metin İfadesi	Değerlendirilmiş Değer
Bounding Box Length	Metin	"SW-Sınırlandırma Kutusu Uzunluğu@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	702.39
Bounding Box Width	Metin	"SW-Sınırlandırma Kutusu Genişliği@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	602.2
Sheet Metal Thickness	Metin	"SW-Sac Levha Kalınlığı@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	1.5
Bounding Box Area	Metin	"SW-Sınırlandırma Kutusu Alanı@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	422979.73
Bounding Box Area-Blank	Metin	"SW-Sınırlandırma Kutusu Alanı-Boş@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	411829.2
Cutting Length-Outer	Metin	"SW-Kesme Uzunluğu-Dış@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	2609.18
Cutting Length-Inner	Metin	"SW-Kesme Uzunluğu-İç@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	3561.98
Cut Outs	Metin	"SW-Kesilmişler@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	79
Bends	Metin	"SW-Bükümler@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	6
Bend Allowance	Metin	"SW-Büküm İzni@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	0.5
MATERIAL	Metin	"SW-Malzeme@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	AISI 304
Mass	Metin	"SW-Kütle@@@Sheet<1>@SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT"	4941.65
Description	Metin	Sheet	Sheet

Salt okunur • SR-01-001_BASE_PLATE • Yalnız aktif konfigürasyonun mevcut kesim listesi; güncelleme / yeniden oluşturma yapılmaz.

Kapat



Standart Bilgiler



Teknik referanslara erişim

- Şirketinizin teknik standart ve referans belgelerini bir araya getirin.
- Belge adı, anahtar kelime ve dosya türüyle arama yapın.
- Aradığınız belgeyi listeden açın.
- Teknik referanslara uygulama içinden erişin.

Ayense Works - Standart Bilgiler

1 belge hazır

?

—

□

×

Belge adı, anahtar kelime veya dosya türü ara

+ Dosya Ekle

Aç

Düzenle

Sil

Bilgi kütüphanesi 1 belge

Dosyalar güvenli AYENSE kütüphanesine kopyalanır

Tür	Belge Adı	Arama Kelimeleri	Dosya	Boyut	Eklenme
JPG	Flanşlar	Paslanmaz Flanşlar	flans-734x1024.jpg	110,4 KB	01.09.2026 15:02
+					

Belgeler kullanıma hazır

Kaynak dosyanın konumu değişse bile kütüphane kopyası korunur



Dosya İndeksleme



Klasörler arasında dosya arama

- Yerel disk ve ortak klasörlerdeki dosyaları indeksleyin.
- Klasörleri tek tek dolaşmadan dosya adıyla arama yapın.
- Dosya türüne göre filtreleyin ve önizlemeyi inceleyin.
- Uygun dosyaları doğrudan açın veya bulundukları klasöre gidin.
- Yeni dosyalar için dizini yenileyin.

Ayense Works - Dosya İndeksleme

798.276 öge hazır

Dizini yenile

Ayarlar

Arama sonuçları 500+ sonuç

İlk 500 eşleşme gösterilir

Dosya Adı	Değiştirme Tarihi	Tür	Boyut	Konum
ALT SAC 1 - Varsayılan.SLDDRW	23.09.2026 20:22	SLDDRW	62,7 KB	C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3239706417-2895375548-...
ALT SAC 2 - Varsayılan.SLDDRW	23.09.2026 20:22	SLDDRW	62,8 KB	C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3239706417-2895375548-...
ASKI PROFIL PANEL TAKIM.SLDDRW	20.12.2023 11:39	SLDDRW	1,9 MB	C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3239706417-2895375548-...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 11:41	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 11:59	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 20:41	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 09:04	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 11:20	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 10:30	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 11:53	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 12:56	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	26.09.2026 11:53	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...
Assembly - Manufacturing - [G1].SLDDRW	27.09.2026 10:59	SLDDRW	23 B	C:\Users\Ayense\AppData\Local\Temp\AyenseTempl...

Dosya önizlemesi


ALT SAC 1 - Varsayılan.SLDDRW
SLDDRW 62,7 KB
23.09.2026 20:22

Bulunduğu klasörü aç

İndeks hazır • 798.276 öge

Arama 0,20 sn

Gösterilen örnekte 798.276 ögelik indekste arama: 0,20 sn. Süre, sisteme ve aramaya göre değişir.



Nerede Kullanıldı?



Parçanın bağlı olduğu montajlar

- Parçanın hangi montajlarda ve teknik resimlerde kullanıldığını bulun.
- Seçtiğiniz arama konumlarını ve alt klasörlerini tarayın.
- İlgili dosyaları tam konumları ve önizlemeleriyle inceleyin.
- Sonuçtaki dosyayı açın veya listeyi Excel'e aktarın.
- Yeni ve değişen dosyalar için indeksi güncelleyin.

Ayense Works - Nerede Kullanıldı?

Klasör Ekle Yollar ▾ Ara İptal Excel'e Aktar İndeksi Güncelle SR-01-001_BASE_PLATE.SLDPRT

Arama Konumları 1 klasör • Alt klasörler dahil ▾

Arama Sonuçları 2 dosya

Dosya Adı	Konum
 SR-100_MAIN_ASSEMBLY.SLDASM	C:\Users\Ayense\Downloads\industrial-sheet-metal-enclosure-server-rack-1.snapshot.9\SR-100_MAIN_ASSEMBLY.SLDASM
 SR-01-001_BASE_PLATE.SLDDRW	C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3239706417-2895375548-2054298235-1000\SRJ05C2I\Sac-Acinim\1.5MM\SR-01-001_BASE_PLATE.SLDDRW

Önizleme



Windows önizlemesi • Kaydedilmiş dosya

2 sonuç • 5911 SOLIDWORKS dosyası • İndeks: 27.09.2026 16:56 • Kapsam eksik: 1929 klasör atlandı, 0 dosya okunamadı. • Yeni dosyalar için İndeksi Güncelle. Kapat

Sonuçlar seçilen ve erişilebilen konumlarla sınırlıdır. Eksik kapsam uyarılarını kontrol edin.



Dosya Konumunu Aç



Modelden kaynak klasöre

- Aktif parça, montaj veya teknik resmin klasörünü açın.
- Montajda seçtiğiniz bileşenin kaynak dosyasını bulun.
- Kayıtlı dosyaya Windows Gezgini üzerinden ulaşın.

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'KALIPLAR > 1. ÇİZİM'. The search bar contains '1. ÇİZİM klasöründe ara'. The file list is as follows:

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
LMS-TORK SIVIC TAKIM	18.10.2024 17:43	SOLIDWORKS Ass...	207 KB
LMS-TORK SWITCH TAHRİK SACI	6.09.2024 17:07	SOLIDWORKS Part...	140 KB
LMS-TORK SWITCH YASTIK SACI	16.08.2024 13:16	SOLIDWORKS Part...	164 KB
LMS-TUTAMAK	6.09.2024 15:03	SOLIDWORKS Part...	181 KB
LMS-UCT 208_INAFAG	16.08.2024 13:16	SOLIDWORKS Part...	875 KB
LMS-UST DISLI GOBEK	20.09.2024 09:06	SOLIDWORKS Part...	125 KB
LMS-UST DISLI SACI	6.09.2024 17:13	SOLIDWORKS Part...	289 KB
LMS-UST DISLI TAKIM	25.09.2024 13:59	SOLIDWORKS Ass...	113 KB
LMS-weld nut 01_din	18.10.2024 17:43	SOLIDWORKS Part...	214 KB
LMS-YAY BRAKET SACI	20.09.2026 17:09	SOLIDWORKS Part...	205 KB
LMS-YAY MILI	16.09.2026 00:47	SOLIDWORKS Part...	251 KB
LMS-YAY SASE BAYRAK	20.09.2026 19:10	SOLIDWORKS Part...	92 KB
LMS-YAY SASE YASTIK SACI	20.09.2026 12:11	SOLIDWORKS Part...	142 KB
LMS-YAY TAKIM	20.09.2026 17:15	SOLIDWORKS Ass...	661 KB
LMS-YAY	16.08.2024 13:16	SOLIDWORKS Part...	496 KB
LMS-VUZEY	19.08.2024 11:17	SOLIDWORKS Part...	76 KB
LMS-ZEMIN	17.10.2024 14:59	SOLIDWORKS Part...	95 KB
LMS-ZINC BAĞLT. MILI	7.09.2024 09:20	SOLIDWORKS Part...	105 KB
LMS-ZINC. BAĞLT. BORU	7.09.2024 09:21	SOLIDWORKS Part...	140 KB
LMS-ZINCIR ARA BORU SACI	6.09.2024 16:25	SOLIDWORKS Part...	103 KB
LMS-ZINCIR ARA BORU TAKIM	18.10.2024 17:43	SOLIDWORKS Ass...	332 KB
LMS-ZINCIR ARA BORU TAKIM	6.09.2024 16:32	SOLIDWORKS Dra...	315 KB
LMS-ZINCIR BAKLASI 1	7.09.2024 09:21	SOLIDWORKS Ass...	107 KB
LMS-ZINCIR BAKLASI 2	7.09.2024 09:07	SOLIDWORKS Ass...	93 KB
LMS-ZINCIR BAKLASI 3	7.09.2024 09:20	SOLIDWORKS Ass...	116 KB
LMS-ZINCIR KOSEBENT1	4.09.2024 08:44	SOLIDWORKS Part...	185 KB
LMS-ZINCIR KOSEBENT2	17.08.2024 09:55	SOLIDWORKS Part...	147 KB
LMS-ZINCIR MAKARA	7.09.2024 09:20	SOLIDWORKS Part...	114 KB
LMS-ZINCIR MONTAJ TAKIM	18.10.2024 17:43	SOLIDWORKS Ass...	475 KB
LMS-ZINCIR MONTAJ TAKIM	7.09.2024 09:24	SOLIDWORKS Dra...	1.499 KB
LMS-ZINCIR SACI 1	16.09.2024 13:17	SOLIDWORKS Part...	113 KB

At the bottom of the window, a 3D model of a nut is displayed, and a red 'SW' logo is visible in the bottom right corner.



- Otomatik kodlamada hedeflenen kapsam: parça ve montaj kodlarını ortak bir düzende oluşturma.
- Kodlama hedefi: tekrarlanan kod girişlerini azaltma ve dosyaları tutarlı kodlarla takip etme.

Temsili arayüz



Ortak Database



Ekibiniz için ortak ayarlar

- Şirketinize özel antet, şablon ve dosya konumlarını ortaklaştırın.
- Paylaşılan ayarları farklı bilgisayarlarda aynı düzende kullanın.
- Plaka ve profil stok kartlarını tek merkezden yönetin.
- Abkant makine ve takım ayarlarını ekibinizle paylaşın.
- Standart belgeleri ve makro kütüphanesini ortak kullanın.
- Ortak antet ve ayar güncellemelerini bağlı bilgisayarlara aktarın.

YÖNETİM

Database

Konumlar

Database değişikliği diğer bilgisayarlara bir sonraki SOLIDWORKS açılışında uygulanır.

Ayense Works - Database ve Konumlar

Ortak database bağlı

?

—

□

×

Ortak database dosyası

Database Seç

OKUMA DURUMU

Yol seçilmedi

YAZMA DURUMU

Yol seçilmedi

ÇALIŞMA MODU

Bağlantı yok

Database içeriği

Database bekleniyor

Abkant Makine ve Takım Ayarları

Makine ölçüleri, seçili bıçak/kalıp, özel takımlar, kaynak çizimleri ve favoriler

Kapalı

Yayınla

Profil Stok Kartları

Profil kodu, açıklaması, boyu ve birimi; kesim projeleri paylaşılmaz

0 kart

Yayınla

Dosya Konumları

Şablon, kütüphane ve referans klasörlerini ortak kullanın

0 konum

Yayınla

Nesting Verileri ve Ayarları

Plaka kartları, ebatlar, mesafeler, çalışma tercihleri ve parça arşivi

Kapalı

Yayınla

Standart Bilgiler

Aranabilir teknik belgeler ve yönetilen ortak dosya kopyaları

0 belge

Yayınla

Hazır Makrolar

Makro listesi, .swp dosyaları, modül ve prosedür bilgileri

0 makro

Yayınla

0 konum karşılaştırıldı • 0 seçili

Database Yarat

Devre Dışı Bırak

Eşitle

Database değişiklikleri bağlı bilgisayarlarda bir sonraki SOLIDWORKS açılışında uygulanır.



Hazır Makrolar



Kendi makro kütüphaneniz

- Kendi SOLIDWORKS makro kütüphanenizi oluşturun.
- Sık kullandığınız makroları kaydedin ve düzenleyin.
- Makroyu listeden seçerek ilgili belge üzerinde çalıştırın.
- Tekrarlanan işlemlerde makro dosyasını yeniden aramadan erişin.

Ayense Works - Makro Kütüphanesi

Makro Kütüphanesi

0 makro hazır

Kayıtlı makrolar 0 kayıt

Yeni Makro

Makroyu Düzenle

Seçileni Sil

Makro Adı	Çalıştır
Örnek makro	Çalıştır
+	

Makrolar yükleniyor

Yalnızca güvendiğiniz makroları çalıştırın.



- Kişisel görevlerinizi SOLIDWORKS'ten ayrılmadan kaydedin.
- Açıklama, hedef tarih ve öncelik belirleyin.
- Tamamlanan ve tamamlanmayan işleri ayrı ayrı takip edin.
- Görevleri sıralayın, sütunlardan filtreleyin ve durumlarını güncelleyin.
- Görev listenizi Excel'e aktarın.

25



Duyurular



Ekip bilgilendirmeleri

- Ekip duyurularını uygulama içinde görüntüleyin.
- Ortak bilgilendirmeleri aynı merkezden takip edin.
- Çalışma ortamından ayrılmadan duyurulara ulaşın.

Ayense Works - Duyurular

Ortak database

? — □ ×

Yeni Duyuru

Düzenle

Sil

Şifre Ayarı

Yayın Tarihi	Başlık	Açılışta Göster
--------------	--------	-----------------

Kapat



Lisans bilgileriniz elinizin altında

- Lisans durumunuzu ve bitiş tarihini görüntüleyin.
- Kalan kullanım süresini takip edin.
- Lisans numaranızı gösterin, gizleyin veya kopyalayın.
- Kurulum ve kullanım sorularınız için destek ekibine ulaşın.

Ayense Works - Lisans Bilgileri

Lisans Bilgileri

LİSANS AKTİF

Bu bilgisayarda etkin olan Ayense Works kullanım hakkı

Firma	Örnek Firma
İlgili kişi / E-posta	ornek@example.invalid
Lisans türü	Premium / Çevrimiçi
Başlangıç	25.09.2026
Bitiş	05.10.2026 · 10 gün kaldı
Donanım kimliği	—
Lisans Numarası	<button>Göster</button>

Lisansı taşıma

Bilgisayar değiştirirken önce lisansı bu cihazdan kaldırın. İnternet bağlantısı gerekir.

Lisansı Bu Bilgisayardan Kaldır

Yenile

Kapat



Güncellemeler



Yeni sürümlerin takibi

- Yeni Ayense Works sürümlerini uygulama içinden kontrol edin.
- Yayımlanan sürüm bilgilerini ve notları inceleyin.
- Paket doğrulamasıyla güncelleme sürecini takip edin.
- Kurulum yönlendirmeleriyle yeni sürüme geçin.

Ayense Works - Güncelleme

Güncelleme Merkezi

● Denetim bekleniyor

YÜKLÜ SÜRÜM

v2.6.0

Bu bilgisayarda çalışan Ayense Works sürümü

SON SÜRÜM

Denetlenmedi

Güncelleme sunucusundan güvenli biçimde denetlenir

Sürüm notları

Güncel sürümü görmek için Denetle düğmesine basın.

Hazır

Güncellemeyi Denetle

İndir ve Güncelle

Kapat



Uygulama içinden destek

- Sorunlarınız ve özellik talepleriniz için destek kaydı açın.
- Talebinize JPG veya PNG ekran görüntüsü ekleyin.
- Geçmiş taleplerinizi ve görüşmeleri takip edin.
- Okunmamış yanıtları bildirimlerden görün.

 Ayense Works - Destek Görüşmesi

 ? - □ ×

Abkant makine ölçüleri

AY-101 |

Yanıtlandı

Ayense Destek 25.09.2026 15:47

Deneme

Ayense Destek 25.09.2026 15:48

Örnek destek varıtı: ölçüleri kontrol edip veniden denevebilirsiniz.

YENİ MESAJ

Görsel Ekle

JPG / PNG · En fazla 2 MB

Kapat

Mesaj Gönder



Hakkında



Ayense Works ürün bilgileri

- Kurulu Ayense Works sürümünü görüntüleyin.
- Ürün bilgilerine ve kullanım koşullarına erişin.
- Üretim hazırlığı ve dosya yönetimi araçlarını aynı çalışma ortamında kullanın.

Ayense Works - Hakkında

**Ayense Works**
SOLIDWORKS Yardımcı Yazılımı

ÜRÜN SÜRÜMÜ

SOLIDWORKS

LİSANS DURUMU

BİLGİSAYAR KİMLİĞİ
[Kimliği Kopyala](#)

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

AYENSE WORKS SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Sürüm: 01.09.2026

1. KAPSAM VE KABUL
Ayense Works'ü kurmanız, etkinleştirmeniz veya kullanmanız bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yazılım, geçerli bir SOLIDWORKS lisansı bulunan ortamlarda kullanılan bağımsız bir yardımcı uygulamadır.

2. LİSANS HAKKI
Her lisans, sipariş formunda aksi belirtilmedikçe tek bir fiziksel bilgisayara ve doğrulanmış donanım kimliğine bağlanır. Yıllık lisans yalnız geçerli süre boyunca kullanılabilir. Kalıcı lisans, bakım döneminde hak kazanılan son uygun sürüm için süresiz kullanım sağlar; yeni sürümler ve teknik destek için aktif bakım gerekir. Demo lisansı süreli ve yalnız değerlendirme amaçlıdır.

© 2026 Ayense Works

[Destek](#) [Kapat](#)



Üretim akışınıza uygun modülleri birlikte seçelim

Demo için bize ulaşabilir ya da ayense.com'u ziyaret edebilirsiniz.

+90 533 524 34 59

info@ayense.com

ayense.com